

オーディオケーブル(7ピン)を以下の色の様に挿して下さい

	黒	桃	茶
桃	青	黒	白

CD-ROM音声ケーブル(4ピン)
を以下の色の様に挿して下さい

白	黒		赤
---	---	--	---

モデムケーブル
15ピンあり赤いケーブルが
上に来るように挿します

CD-ROMケーブル
(溝に合うよう挿して下さい)

メモリーを挿して下さい

フロントスイッチコントローラー

10ピンあり赤いケーブルが
下に来るように挿します

USBコネクター

9ピンで上から

緑	赤
橙	橙
黄緑	黄緑

の色で挿し下3ピンはあけます

10ピンありジャンパーピンが刺さっております
初期設定のままをお願いいたします

フロッピーケーブル (溝に合うよう挿して下さい)

スピーカーケーブル(4ピン)を [青 | 黒 | 黒 | 赤] の色の順に挿して下さい

CPUを挿して下さい

電源コネクター(6ピン)を
以下の色の様に挿して下さい

紫	黒	黒
黄緑	黄	黄

電源コネクター(4ピン)を
以下の色の様に挿して下さい

黄	黒	黒	赤
---	---	---	---